



### إرشادات تشغيل سخان انستا

- ١- في حال إنقطاع الكهرباء عن السخان يجب إعادة تشغيل السخان عن طريق لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس
- ٢- في حال ملاحظة عدم إنتظام التغذية الكهربائية أو الفصل المتكرر السريع للكهرباء ينصح بفصل المفتاح الخارجي للسخان أو المفتاح المخصص في اللوحة الكهربائية للحفاظ على مكونات السخان إلى حين إنتظام التغذية الكهربائية
- ٣- في حال حدوث أي عطل أو تسريب للمياه يجب التواصل مع الشركة من خلال الأرقام المخصصة والمبينة في شهادة الضمان
- ٤- ينصح بإستخدام نظام التشغيل الأتوماتيكي والذي يافظ على درجة حرارة المياه المطلوبة عند معدلات السريان المختلفة للمياه بأقل إستهلاك للكهرباء

### إرشادات تركيب سخان انستا IH 6

- ١- يتم تركيب السخان من خلال الشركة وفي حال تم التركيب خارج الشركة يلقى الضمان
- ٢- تركيب مفتاح خارجي للسخان قدرة ٣٢ أمبير
- ٣- توصيل سلك نحاسي معتمد بين السخان والمفتاح بمقاس ٤ مم ٢
- ٤- توصيل سلك نحاسي معتمد بين المفتاح الخارجي ومفتاح مخصص للسخان في لوحة التوزيع مقاس ٤ مم ٢
- ٥- تخصيص مفتاح كهربائي في لوحة التوزيع قدرة ٣٢ أمبير للسخان
- ٦- تركيب السخان بشكل رأسي دائما
- ٧- تركيب السخان بحيث تكون شاشة السخان ظاهرة للمستخدم للتنبه المسبق للأعطال ولمتابعة أداء السخان